



Productos / Products

Glass / Flex / Pro / Perfil T5



Escanea para
descargar en PDF

¡Atención!

Desconecte la conexión a la red eléctrica antes de ser manipulada y realice el cambio de producto solo cuando se haya enfriado la fuente existente.

Warning!

Disconnect power supply before being manipulated and make product change only when it has cooled the existing source.

Exclusiones de la garantía

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

Warranty exclusions

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

Cuidado del medio ambiente

Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plásticos u otros materiales, y tirelos en los contenedores adecuados separados según tipo de basura.

El presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, deber ser entregado en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador eléctrico autorizado.

Environmental care

When the package is pulled, previously separate elements of paper, plastics or other materials, and throw them into separate appropriate containers by type of waste.

The product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements

Instrucciones de montaje en instalación compatible

1. Apagar el interruptor de alimentación.
2. Girar el tubo convencional 90° hasta que se suelte del portalámparas.
3. Retirar el tubo de tipología convencional.
4. Retirar el cebador y la reactancia del circuito existente.
5. Insertar el cebador incluido.
6. Insertar el tubo LED Artesolar®.
7. Girar el tubo 90° hasta que se fije al portalámparas.
8. Conectar la corriente y encender el tubo mediante el interruptor.

Instrucciones de montaje en instalación compatible

1. Turn off the power switch.
2. Turn the conventional tube by 90° until it releases from the lamp holder.
3. Remove the conventional tube.
4. Remove the choke and ballast from the existing circuit.
5. Insert the included choke.
6. Insert the Artesolar® LED tube.
7. Turn the tube 90° until it is fixed to the lamp holder.
8. Switch on the power and turn the tube on with the switch.

Instrucciones de montaje en instalación directa

1. Apagar el interruptor de alimentación.
2. Girar el tubo convencional 90° hasta que se suelte del portalámparas.
3. Retirar el tubo de tipología convencional.
4. Recablear la luminaria existente.
5. Insertar el tubo LED Artesolar®.
6. Girar el tubo 90° hasta que se fije al portalámparas.
7. Conectar la corriente y encender el tubo mediante el interruptor.

Instrucciones de montaje en instalación directa

1. Turn off the power switch.
2. Turn the conventional tube by 90° until it releases from the lamp holder.
3. Remove the conventional tube.
4. Rewire the existing luminaire.
5. Insert the Artesolar® LED tube.
6. Turn the tube 90° until it is fixed to the lamp holder.
7. Switch on the power and turn the tube on with the switch.

Atención

- Compruebe que el producto y sus accesorios estén completos cuando se saquen del embalaje.
- El tubo LED Artesolar® está diseñado para servicios de iluminación general (excluye atmósfera explosiva).
- El tubo LED Artesolar® es compatible con luminarias de balasto electrónico.
- El tubo LED Artesolar® no está diseñado para ser usado en luminarias de emergencia diseñadas para luminarias fluorescentes.
- El rango de temperatura ambiente para este producto es de -20°C/+40°C.
- En caso de tener algún problema, desconéctelo y póngase en contacto con el vendedor.
- Por favor, utilice paños secos para limpiar la superficie de luz. El uso de cualquier sustancia química podría dañar la superficie del producto.

Warning

- Check the product and its accessories are complete when it is removed from the packaging.
- The Artesolar® LED tube is designed for general lighting services (excludes explosive atmosphere).
- The Artesolar® LED tube is compatible with electronic ballast luminaires.
- The Artesolar® LED tube is not designed to be used in emergency luminaires designed for fluorescent luminaires.
- The ambient temperature range for this product is -20°C/+40°C.
- In case of any problem, disconnect it and contact the seller.
- Please, use dry wipes to clean the light surface. The use of any chemicals may damage the surface of the product.

